WORLD CUP

セガ・ワールド・カップ

ここに競技場の熱気が…。画面にあふれるサッカーの魅力。

2プレイヤー用最新TVゲーム

仕様

サイズ　幅68cm/奥行76cm/高168cm
電気関係　100V/180W/50・60Hz
画面　23インチ白黒ブラウン管
コイン・シュート　100円
外装　ポリエステル化粧板仕上
▽ 91－14047

SEGA

WORLD CUP

両チーム激突。画面右手には白いユニフォームの選手たち、左手には黒いユニフォーム。キック・オフでゲーム・スタート。ボールを取ったチームが、いっせいに相手陣内に攻め入ります。防ごうとする相手チーム。ボールをキープしている選手に、相手方の選手が触れると、たちまち相手ボール。攻守入れ替ります。スピーディでスリリングなゲーム展開。快走、そしてパス。パスが通らず相手方にカットされると、これも相手ボールとなります。うまくパスをつなぎ、ゴール前へ突進。シュートを決めると、得点になります。

トラッカー・コントローラー

選手たちの活発な動き、実戦さながらの試合展開は、トラッカー・コントローラーによるものです。両プレイヤー用に機体の左右に各1個ついているボールが、このトラッカー・コントローラー。ボールを回した方向に、選手が動きます。ボールはあらゆる方向に回りますから、選手も360度どの方角へも自由自在。プレイヤーの操作に応じて、縦横無尽に駆け巡ります。（ゴール・キーパーだけは、上下にしか動けません）コントローラーを速く回転させれば、選手も全力疾走。遅く回せば、スピード・ダウン。緩急思いのままの試合運びができます。

ボール・コントロール・ノブ

画面を飛び回るサッカー・ボールをコントロールするためのノブ。選手がボールを体のどのあたりでキープするかは、ノブの使い方によって決まります。ノブを回すと、ボールはそれをキープしている選手の体に添って動き、足のあたりに、あるいは肩のあたりに、また他の位置へ、といったように移動。ノブを押すと、ボールは選手を離れて飛んで行きます。体のどの位置でキープしていたかによって飛ぶ方向が異なりますから、どの方角へもパスができますし、難しいポジションからもゴールが狙えます。

リアルな動き

選手の動作は、たいへんリアル。右に進んでいるときは体も右向き、左のときは左向き。どちらに進むかによって体勢を変え、手足を動かしながら走ります。

音響効果

カートリッジ・テープを使い、競技場の興奮がそのまま伝わるようにしました。音響は3種類。キック・オフのときのホイッスル。観客の歓声。シュートが決まったとき、ひときわ高まる歓声。これらがゲームを盛り上げます。

- ゲームは時間制。タイマーの表示が0になるまで遊べます。ゲーム時間は調整可能（60～90秒）
- スコアは画面下方に現れます。
- ゲーム料金切り換え装置付。（1コイン＝1ゲーム、または2コイン＝1ゲーム）